

Renault Z.E.



Z.E. Pass

Inhalt

01

KARTE KONFIGURIEREN UND MIT DER ANWENDUNG KOPPELN

3

02

NUTZUNG DER ANWENDUNG

13

03

NUTZEN SIE DIE APP ODER DIE KARTE ZUM STARTEN DES LADEVORGANGS

20



<https://youtu.be/PUqKk5wy4VI>

01

KARTE KONFIGURIEREN UND MIT DER ANWENDUNG KOPPELN

Mit dieser Karte



Nutzen Sie Ladestationen in ganz Europa

und zahlen für das Laden ohne viel Umstände.

Sie nutzt RFID-Technologie zum Erkennen Ihres Kontos.

RFID-Technologie ist ein Verfahren zur Speicherung und Fernabfrage von Daten auf einem elektronischen Chip in der Karte.



Zur Aktivierung müssen Sie die Karte lediglich mit Ihrer Z.E. Pass Smartphone-App koppeln.





Suchen Sie
Ladestationen.



Zahlen Sie für das
Aufladen.



Zunächst müssen Sie sich anmelden.







Nach der Anmeldung müssen Sie sich nur verbinden.

Das Menü zeigt alle Funktionen an.







Geben Sie die Seriennummer Ihres Fahrzeugs ein, um in den Genuss des Renault Rabatts für den Ladepreis zu kommen.







Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus, um die Seriennummer auf einfache Weise zu finden.






Denken Sie vor dem Beenden daran, Ihr Profil zu speichern.






Es gibt zwei mögliche Zahlungsmethoden.






Sie müssen zumindest eine Zahlungsmethode angeben, damit Sie Zugriff auf die Ladestationen haben und Aufladungen erwerben können.

Als erstes müssen Sie Ihre RFID-Karte aktivieren.





Verknüpfen Sie sie mit Ihrem Konto.





Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite Ihrer RFID-Karte.






Falls Sie die manuelle Eingabe bevorzugen...





Geben Sie die Nummer auf der Rückseite Ihrer RFID-Karte ein.




Damit ist Ihre Karte registriert.



Sie können nun alle Services nutzen, die der Z.E. Pass bietet.



Der Z.E. Pass wurde konfiguriert.




Sie können die Anwendung jetzt nutzen.



02


NUTZUNG DER ANWENDUNG

Nachdem Sie die Anwendung konfiguriert
und Ihren Z.E. Pass aktiviert haben,



Richten Sie diverse Filter zur Eingrenzung der Suche ein.






Vor dem Schließen hier markieren.

28

Anzahl der Ladestationen in der Umgebung





28

Der farbige Punkt zeigt den Anteil der freien Ladestationen an.



Grün = frei

Rot = belegt







Durch Heranzoomen erhalten Sie eine detailliertere Ansicht.




Wählen Sie eine Ladestation.



Es werden Informationen zu dieser Ladestelle angezeigt.




Es werden Informationen zu dieser Ladestelle angezeigt.





⚠ Der Ladepreis wird von Betreiber bestimmt und ist von Station zu Station verschieden.

Lassen Sie sich zu der ausgewählten Ladestation leiten ...



Lassen Sie sich zu der ausgewählten Ladestation leiten ...





03

NUTZEN SIE DIE APP ODER DIE KARTE ZUM STARTEN DES LADEVORGANGS



Grüne Station = frei








Verbinden Sie Ihr Fahrzeug nun mit dieser Ladestelle.



Dann starten Sie den ermäßigten Ladevorgang.

Wählen Sie die ID der Ladestation aus der Liste in der App.







Sie können auch Ihre Karte zum Starten des Ladevorgangs nutzen.




Blaue Ladestation = Ladevorgang



Es gibt zwei Möglichkeiten zum Unterbrechen des Ladevorgangs:




Entweder Sie klicken hier,




oder Sie nutzen Ihren Schlüssel.


Wenn Sie ein Zugriffs- oder Ladeproblem haben,




wenden Sie sich an den Bosch Servicedesk.



wenden Sie sich an den Bosch Servicedesk.





Eine Übersicht über die letzten Ladevorgänge

